MOE

Mi Salon

Carro para tintes / **Color trolley** / Chariot de coloration

MOE

ES

Carro móvil para tintes con bandeja ajustable en altura, orificios organizadores para pinceles y reloj temporizador integrado.

EN

Mobile color trolley with a height-adjustable tray, brush holder holes, and integrated timer.

FR

Chariot mobile pour coloration avec plateau réglable en hauteur, trous organisateurs pour pinceaux et minuteur intégré.

ESTRUCTURA

1. Estructura metálica cromada, ajustable en altura.
2. Base de aluminio con ruedas de PP.
3. Bandeja de ABS de alto impacto, extraíble y ajustable en altura, con múltiples orificios y soportes para pinceles de tinte.
4. Reloj temporizador integrado.
5. Poste regulable de acero inoxidable.

STRUCTURE

1. Chrome-plated metal structure, height adjustable.
2. Aluminum base with PP wheels.
3. High-impact ABS tray, removable and height adjustable, with multiple holes and holders for color brushes.
4. Integrated timer.
5. Adjustable stainless steel pole.

STRUCTURE

1. Structure métallique chromée, réglable en hauteur.
2. Base en aluminium avec roues en PP.
3. Plateau en ABS haute résistance, amovible et réglable en hauteur, avec plusieurs trous et supports pour pinceaux de coloration.
4. Minuteur intégré.
5. Colonne réglable en acier inoxydable.



EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE

Cantidad de bultos
Quantity of packages
Quantité de colis

1

47x19x46cm

DETALLES · DETAILS · DÉTAILS



MEDIDAS · MEASUREMENTS · MESURES

35 cm

64 / 103 cm

40 cm

PESO · WEIGHT · POIDS

KG

3,50 Kg

Mirplay®

Designed in Barcelona

Mobles Mir i Equipaments, S.L.
VAT No. ES-B61472866


info@mirplay.com
www.mirplay.com


MOE


Mi Salon

Medidas / **Dimensions** / Dimensions

MOE







MOE

Mi Salon

ES

GUÍA DE MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL SALÓN

1. LAVACABEZAS, SILLÓN DE PELUQUERÍA Y SILLÓN DE MANICURA

- Limpieza:
Frecuencia: Diaria o después de cada uso.
Método: Limpia la tapicería con un paño húmedo en agua templada y jabón neutro.

Instrucciones:
1. Humedece el paño en la mezcla de agua templada y jabón neutro.
2. Limpia suavemente la superficie de la tapicería.
3. Asegúrate de eliminar cualquier residuo de jabón con un paño limpio y húmedo.

- Hidratación de la Tapicería:
Frecuencia: Cada 3 meses aproximadamente.
Método: Aplica una crema hidratante para piel humana.

Instrucciones:
1. Aplica una capa uniforme de crema hidratante sobre la tapicería.
2. Deja que la crema se absorba completamente.
3. Permite que la tapicería se seque por completo antes de usarla nuevamente.
4. Consejo: Este proceso ayudará a mantener la polipiel hidratada y prolongará su durabilidad.

2. REPOSAPIÉS

- Limpieza:
Frecuencia: Semanal o según sea necesario.
Método: Limpia con un paño húmedo y una pequeña cantidad de jabón neutro.

Instrucciones:
1. Humedece un paño con agua y una pequeña cantidad de jabón neutro.
2. Limpia suavemente la superficie del reposapiés.
3. Evita el uso de productos abrasivos, ya que pueden dañar el acero inoxidable.

3. CARRO DE PELUQUERÍA

- Limpieza:
Frecuencia: Semanal o según sea necesario.
Método: Usa un producto de limpieza multiusos.

Instrucciones:
1. Aplica el producto multiusos sobre un paño limpio.
2. Limpia la superficie del carro de peluquería.
3. Asegúrate de enjuagar bien el paño y eliminar cualquier residuo de producto.

4. SECADOR DE CASCO

- Limpieza:
Frecuencia: Mensual o según sea necesario.
Método: Usa un producto de limpieza multiusos.

Instrucciones:
1. Desconecta siempre el secador de casco de la corriente antes de limpiarlo. Esto es crucial para evitar riesgos de electrocución.
2. Aplica el producto de limpieza multiusos sobre un paño limpio.
3. Limpia cuidadosamente la superficie del secador.
4. Asegúrate de que el secador esté completamente seco antes de volver a conectarlo a la corriente.

EN

SALON PRODUCT MAINTENANCE GUIDE

1. WASHBASINS, HAIRDRESSING CHAIRS, AND MANICURE CHAIRS

- Cleaning:
Frequency: Daily or after each use.
Method: Clean the upholstery with a damp cloth in lukewarm water and mild soap.

Instructions:
1. Dampen the cloth with the mixture of lukewarm water and mild soap.
2. Gently clean the surface of the upholstery.
3. Make sure to remove any soap residue with a clean, damp cloth.

- Upholstery Hydration:
Frequency: Approximately every 3 months.
Method: Apply a moisturizer for human skin.

Instructions:
1. Apply an even layer of moisturizer over the upholstery.
2. Allow the cream to be fully absorbed.
3. Let the upholstery dry completely before using it again.
5. Tip: This process helps keep the faux leather moisturized and prolongs its durability.

2. FOOTREST

- Cleaning:
Frequency: Weekly or as needed.
Method: Clean with a damp cloth and a small amount of mild soap.

Instructions:
1. Dampen a cloth with water and a small amount of mild soap.
2. Gently clean the surface of the footrest.
3. Avoid using abrasive products as they can damage stainless steel.

3. HAIRDRESSING TROLLEY

- Cleaning:
Frequency: Weekly or as needed.
Method: Use a multipurpose cleaning product.

Instructions:
1. Apply the multipurpose product to a clean cloth.
2. Wipe down the surface of the hairdressing trolley.
3. Be sure to rinse the cloth well and remove any product residue.

4. HAIR DRYER HOOD

- Cleaning:
Frequency: Monthly or as needed.
Method: Use a multipurpose cleaning product.

Instructions:
1. Always disconnect the hood dryer from the power before cleaning it. This is crucial to avoid the risk of electrocution.
2. Apply the multipurpose product to a clean cloth.
3. Carefully clean the surface of the dryer.
4. Make sure the dryer is completely dry before reconnecting it to the power.

FR

MOE

GUIDE D'ENTRETIEN DES PRODUITS DU SALON

1. LAVE-TÊTE, FAUTEUIL DE COIFFURE ET FAUTEUIL DE MANUCURE

- Nettoyage:
Fréquence : Quotidiennement ou après chaque utilisation.
Méthode : Nettoyez le revêtement avec un chiffon humide dans de l'eau tiède et du savon doux.

Instructions :
Humidifiez le chiffon avec le mélange d'eau tiède et de savon doux.
Nettoyez délicatement la surface du revêtement.
Assurez-vous d'éliminer tout résidu de savon avec un chiffon propre et humide.

- Hydratation du Revêtement:
Fréquence : Environ tous les 3 mois.
Méthode : Appliquez une crème hydratante pour la peau humaine.

Instructions:
1. Appliquez une couche uniforme de crème hydratante sur le revêtement.
2. Laissez la crème être complètement absorbée.
3. Laissez le revêtement sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.
4. Conseil : Ce processus permet de maintenir l'hydratation du similicuir et prolonge sa durabilité.

2. REPOSE-PIEDS

- Nettoyage:
Fréquence : Hebdomadaire ou selon les besoins.
Méthode : Nettoyez avec un chiffon humide et une petite quantité de savon doux.

Instructions:
1. Humidifiez un chiffon avec de l'eau et une petite quantité de savon doux.
2. Nettoyez délicatement la surface du repose-pieds.
3. Évitez d'utiliser des produits abrasifs car ils peuvent endommager l'acier inoxydable.

3. CHARIOT DE COIFFURE

- Nettoyage:
Fréquence : Hebdomadaire ou selon les besoins.
Méthode : Utilisez un produit de nettoyage multi-usages.

Instructions:
1. Appliquez le produit multi-usages sur un chiffon propre.
2. Nettoyez la surface du chariot de coiffure.
3. Assurez-vous de bien rincer le chiffon et d'éliminer tout résidu de produit.

4. CASQUE SÉCHOIR

- Nettoyage :
Fréquence : Mensuelle ou selon les besoins.
Méthode : Utilisez un produit de nettoyage multi-usages.

Instructions :
1. Débranchez toujours le casque séchoir avant de le nettoyer. Cela est crucial pour éviter les risques d'électrocution.
2. Appliquez le produit multi-usages sur un chiffon propre.
3. Nettoyez soigneusement la surface du séchoir.
4. Assurez-vous que le séchoir soit complètement sec avant de le reconnecter.

MOE

Mi Salon

Información importante / Important Information / Informations importantes
Informació important / Wichtige Informationen / Informazioni importanti

ES

INFORMACIÓN
Lea todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Guarde las instrucciones para uso futuro. Uso interior.

ADVERTENCIA
Utilizar solo como se pretende.

MONTAJE
Seguir las instrucciones de montaje adjuntas.

MANTENIMIENTO
Periódicamente se deben realizar tareas de mantenimiento revisando el estado del producto. Verifique que el producto esté en buen estado y funcionando. Compruebe si hay roturas periódicamente. Retire el producto del servicio cuando se produzca alguna condición que pueda considerarse insegura.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Séquelo. No use limpiadores abrasivos, blanqueadores, solventes químicos ni detergentes fuertes.

GARANTÍA
Consultar Condiciones Generales de Venta

EN

INFORMATION
Read all instructions before beginning assembly. Keep the instructions for future use. Indoor use.

WARNING
Use only as intended.

ASSEMBLY
Follow the attached assembly instructions.

MAINTENANCE
Periodic maintenance tasks should be performed by checking the condition of the product. Ensure the product is in good condition and functioning properly. Check for breaks regularly. Remove the product from service when any condition that could be considered unsafe occurs.

CARE AND CLEANING
Clean the unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners, bleach, chemical solvents, or strong detergents.

WARRANTY
Please refer to the General Terms and Conditions of Sale

FR

INFORMATIONS
Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage. Conservez les instructions pour une utilisation future. Utilisation intérieure.

AVERTISSEMENT
Utiliser uniquement comme prévu.

ASSEMBLAGE
Suivez les instructions de montage ci-jointes.

ENTRETIEN
Des tâches d'entretien périodiques doivent être effectuées en vérifiant l'état du produit. Assurez-vous que le produit est en bon état et fonctionne correctement. Vérifiez régulièrement s'il y a des bris. Retirez le produit du service lorsqu'une condition pouvant être considérée comme dangereuse se présente.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'unité avec un chiffon humide ou une éponge à l'eau tiède et au savon doux. Séchez soigneusement. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, d'eau de Javel, de solvants chimiques ou de détergents puissants.

GARANTIE
Consulter les Conditions Générales de Vente

CAT

INFORMACIÓ
Llegeixi totes les instruccions abans de començar l'assemblatge. Guardeu les instruccions per a un futur ús. Ús interior.

ADVERTÈNCIA
Utilitzeu només segons el previst.

MUNTATGE
Seguiu les instruccions de muntatge adjuntes.

MANTENIMENT
S'han de realitzar tasques de manteniment periòdiques revisant l'estat del producte. Verifiqueu que el producte estigui en bon estat i funcioni correctament. Comproveu si hi ha trencaments periòdicament. Retireu el producte de l'ús quan es presenti alguna condició que pugui considerar-se perillosa.

CUIDAT I NETEJA
Netegeu la unitat amb un drap humit o una esponja amb aigua tèbia i sabó suau. Eixugueu bé. No utilitzeu netejadors abrasius, lleixius, solvents químics ni detergents forts.

GARANTIA
Consulteu les Condicions Generals de Venda

DE

INFORMATIONEN
Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Bewahren Sie die Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf.

WARNUNG
Nur wie vorgesehen verwenden.

MONTAGE
Befolgen Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

WARTUNG
Regelmäßige Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, indem der Zustand des Produkts überprüft wird. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie regelmäßig auf Brüche. Entfernen Sie das Produkt aus dem Gebrauch, wenn eine Bedingung vorliegt, die als unsicher angesehen werden kann.

PFLEGE UND REINIGUNG
Reinigen Sie die Einheit mit einem feuchten Tuch oder Schwamm mit warmem Wasser und mildem Seifenreiniger. Trocknen Sie gründlich ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Bleichmittel, chemische Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.

GARANTIE
Allgemeine Verkaufsbedingungen beachten

IT

INFORMAZIONI
Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Conservare le istruzioni per un uso futuro. Uso interno.

AVVERTENZA
Utilizzare solo come previsto.

MONTAGGIO
Seguire le istruzioni di montaggio allegate.

MANUTENZIONE
È necessario eseguire periodicamente attività di manutenzione controllando lo stato del prodotto. Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni e funzioni correttamente. Controllare periodicamente la presenza di rotture. Rimuovere il prodotto dall'uso quando si presenta una condizione che potrebbe essere considerata insicura.

CURA E PULIZIA
Pulire l'unità con un panno umido o una spugna con acqua tiepida e sapone neutro. Asciugare bene. Non utilizzare detergenti abrasivi, candeggina, solventi chimici o detergenti forti.

GARANZIA
Consultare le Condizioni Generali di Vendita

Futuras actualizaciones · Future updates · Mises à jour futures · Futures actualitzacions · Zukünftige Aktualisierungen · Aggiornamenti futuri

Calidad certificada · Certified quality · Qualité certifiée · Qualitat certificada · Zertifizierte qualität · Qualità certificata

Intermón Oxfam
Mirplay colabora con la ong: · Mirplay collaborates with ngo: · Mirplay participe à l'ong: · Mirplay collabora amb l'ong: · Mirplay arbeitet mit der ngo zusammen: · Mirplay collabora con l'ong:

Mirplay®
Designed in Barcelona
Mobles Mir i Equipaments, S.L.
VAT No. ES-B61472866
info@mirplay.com
www.mirplay.com